Wie kann ich Voreinstellungen auf einem Elan One² speichern/aufrufen?

Customer Support - 2025-02-04 - Elan Series - DAB+ Radios

Du möchtest eine Voreinstellung speichern oder eine Voreinstellung auf deinem Elan One² abrufen?

Mit dem Elan One² lassen sich **5** Voreinstellungen für **DAB+** und **FM** auf den Direktzugriffstasten speichern.

1. Um einen Sender auf einem Speicherplatz zu speichern, drücke eine Speichertaste so lange, bis „ **Voreinstellung X gespeichert**“ angezeigt wird.

2. Der gehörte Sender wird nun auf der gewählten Voreinstellung gespeichert.

3. Wiederhole diesen Vorgang für alle 5 verfügbaren Voreinstellungen.

Um eine gespeicherte Voreinstellung abzurufen, drücke kurz auf die entsprechende Voreinstellungstaste.