



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Spot](#) > [Wie kann ich Presets auf einem Evoke Spot/Play speichern/abrufen?](#)

Wie kann ich Presets auf einem Evoke Spot/Play speichern/abrufen?

Customer Support - 2025-07-18 - [Evoke Spot](#)

Du möchtest ein Preset auf deinem Evoke Spot/Play speichern oder abrufen?

Mit dem Evoke Spot/Play kannst du bis zu **40** Voreinstellungen für **Internetradio** oder **Podcasts** (gemeinsam genutzt) und jeweils **10 DAB** und **FM**-Sender speichern.

1. Um einen Sender in der Voreinstellungsliste zu speichern, betätige die „**Favoriten**“ Taste, bis sich die Liste „**Voreinstellung speichern**“ öffnet.
 2. Verwende die Pfeiltasten nach oben/unten, um die Position in der Liste auszuwählen, und drücke zur Bestätigung die Taste „**Home/Select**“. Der gehörte Sender/Podcast ist nun auf dem gewählten Speicherplatz gespeichert.
-
1. Um eine Speicherposition abzurufen, drücke kurz auf die Taste „**Favoriten**“, wähle den gewünschten Sender aus und bestätige dies mit der Taste „**Home/Select**“.
 2. Die ersten 4 Speicherplätze können auch durch Drücken der Direktzugriffstasten unterhalb des Lautstärkereglers aufgerufen werden.