



FAQs > Elan Series - DAB+ Radios > Wie kann ich mit meinem Elan One<sup>2</sup> DAB+ Sender suchen und auswählen?

---

## Wie kann ich mit meinem Elan One<sup>2</sup> DAB+ Sender suchen und auswählen?

Customer Support - 2024-12-09 - Elan Series - DAB+ Radios

### **Du möchtest nach DAB+-Radiosendern suchen und sie auf deinem Elan One<sup>2</sup> auswählen?**

Wenn dein Elan One<sup>2</sup> zum ersten Mal eingeschaltet wird, startet das Gerät automatisch einen DAB-Scan. Alle verfügbaren Sender werden gefunden und in der „**Senderliste**“ gespeichert.

1. Um den DAB-Sender zu wechseln, drücke eine der „**Stations**“-Tasten (skip fwd/skip bwd), um die „**Senderliste**“ zu öffnen.
2. Durch Drücken einer der Skip-Tasten kannst du nun durch die verfügbaren Sender blättern.
3. Wenn du die Taste einmal drückst, wird ein Sender nach dem anderen aufgerufen, wenn du die Taste gedrückt hältst, werden alle verfügbaren Sender durchlaufen.
4. Sobald du den Sender deiner Wahl gefunden hast, drückst du den „**Volume/Select**“-Regler, um zu diesem Sender zu wechseln.

Für einen neuen Suchlauf drückst du im DAB-Modus einfach die „**Menu/Back**“-Taste, wählst die Option „**Vollständiger Suchlauf**“ und bestätigst durch Drücken des „**Volume/Select**“-Reglers.

Dein Radio wird dann alle gespeicherten DAB-Sender löschen und automatisch einen Suchlauf nach allen verfügbaren Sendern starten.

Mit der Funktion „**Bereinigung ungültig**“ kannst du nicht mehr verfügbare Sender löschen.