Wie stelle ich einen Wecker auf meinem Elan Sleep ein?

Customer Support - 2026-11-05 - Elan Sleep

Möchtest du einen Wecker auf deinem Elan Sleep einstellen?

Einen Wecker auf deinem Elan Sleep einzustellen, ist ganz einfach.

Gehen wir die Schritte gemeinsam anhand eines Beispiels durch.

So stellst du einen Wecker ein:

1. Halte die Taste „**Alarm 1**“ oder „**Alarm 2**“ gedrückt, um die Einstellungen zu bearbeiten.
2. Stelle die gewünschte Weckzeit ein.
3. Wähle zuerst die Stunden mit den Richtungstasten (**< oder >**) aus und drücke „**Select**“, um zu den Minuten zu wechseln.
4. Stelle die Minuten ein und drücke „**Select**“, um die Uhrzeit zu bestätigen.
5. Als Nächstes kannst du zwischen **Buzzer**, **DAB** und **UKW** wählen.
6. Wähle die gewünschte Quelle aus und bestätige mit „**Select**“.
7. Bei DAB kannst du den zuletzt gespielten Sender oder einen Sender aus der DAB-Liste auswählen.
8. Bei UKW kannst du ebenfalls den zuletzt gespielten Sender oder eine gespeicherte Radiofrequenz aus der Liste wählen.
9. Sobald du deine Auswahl bestätigt hast, kannst du die Wecklautstärke einstellen.
10. Lege fest, wann der Wecker aktiv sein soll. Du kannst zwischen Einmal, Täglich, Sa-So und Mo-Fr wählen.
11. Zum Schluss kannst du das Verhalten der Lautstärke einstellen. Wähle zwischen einem sanften 30-Sekunden-Fade-in (**Vol Soft**) oder einem direkten Start (**Vol Hard**).
12. Nach der Bestätigung erscheint „**Gespeichert**“ auf dem Display. Damit ist die Einrichtung abgeschlossen.

Aktive Wecker erkennst du an den entsprechenden Weckersymbolen.

Drücke kurz „**Alarm 1**“ oder „**Alarm 2**“, um den jeweiligen Wecker ein- oder auszuschalten.

Wenn der Wecker klingelt:

Drücke kurz die Taste „**Snooze/Standby**“, um den Wecker für 8 Minuten zu pausieren.

Ein Countdown zeigt dir die verbleibende Schlummerzeit an.

Halte die Taste „**Snooze/Standby**“ oder eine der „**Alarm**“-Tasten gedrückt, um den Alarm zu beenden.