



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home II](#) > [Wie kann ich die Helligkeit des Displays einstellen?](#)

Wie kann ich die Helligkeit des Displays einstellen?

Customer Support - 2026-09-04 - [Evoke Home II](#)

Möchtest du die Helligkeit des Displays auf deinem Evoke Home II einstellen?

Um die Helligkeit des Displays einzustellen,

1. drücke die „**Home**“-Taste, um Einstellungen aufzurufen.
2. Wechsle mit dem Drehknopf zu „**Display-Helligkeit**“ und drücke das Rad zur Auswahl.
3. Hier findest du 2 Einstelloptionen „**Helligkeit dimmen?**“ und „**Helligkeitsstufen**“.
4. Mit „**Helligkeit dimmen?**“ legst du fest, ob das Display gedimmt werden soll, oder nicht.
5. Hast du die Dimm-funktion aktiviert, kannst du in „**Helligkeitsstufen**“ die Helligkeit in den unterschiedlichen Betriebsformen stufenlos anpassen.

Diese sind:

In Betrieb

Dim-Zustand

Standby

1. Wähle „**Im Betrieb**“, um die Helligkeit einzustellen, wenn das Radio eingeschaltet ist.
2. „**Dim-Zustand**“, um die Helligkeit des Displays einzustellen, wenn das Radio in den Dim-Modus wechselt.
3. „**Standby**“ definiert die Displayhelligkeit im Standby Modus.

Wenn du es wünschst, kannst du das Display auch komplett runterregeln.

Und das war's schon! Jetzt kannst du die Display-Helligkeit deines Evoke Home II ganz einfach an deine Umgebung und deine Vorlieben anpassen.