# Wie stelle ich die Displayhelligkeit ein?

Customer Support - 2026-11-05 - Elan Sleep

## Möchtest du die Displayhelligkeit deines Elan Sleep anpassen?

Du kannst die Displayhelligkeit getrennt für den Betriebsmodus und den Standby-Modus einstellen.

So bleibt das Display beim Hören heller und nachts angenehm dunkler.

1. Drücke „**Home/Back**“, um „**Settings**“ zu öffnen, und wähle dann „**System**“ aus.
2. Markiere mit den Richtungstasten (**< oder >**) „Display“ und drücke anschließend „**Select**“.
3. Wähle mit den Richtungstasten (**< oder >**) „**In Betrieb**“ oder „**Standby**“ aus und drücke anschließend „**Select**“.

Für jeden Modus kannst du folgende Einstellungen ändern:

**Level**: Wähle Auto, 0%, 20%, 40%, 60%, 80% oder 100%.

Bei Auto passt der Lichtsensor an der Vorderseite die Helligkeit automatisch an.

Bei 0% bleibt das Display ausgeschaltet, bis du eine Taste drückst.

**Timeout**: Wähle **Ja**, wenn das Display nach 30 Sekunden ohne Eingabe gedimmt werden soll, oder **Nein**, wenn die gewählte Helligkeit beibehalten werden soll.

**Datum**: Wähle **EIN**, wenn das Datum im Standby-Bildschirm angezeigt werden soll, oder **AUS**, wenn es ausgeblendet werden soll.