Wie kann ich ein Bluetooth-Gerät mit dem Classic H4i/Classic C-D6i koppeln?

Customer Support - 2026-05-05 - Classic H4i

Du möchtest dein Mobiltelefon oder ein anderes Bluetooth-Gerät mit deinem Classic H4i/Classic C-D6i koppeln?

Wenn du zum ersten Mal in den Bluetooth-Modus wechselst, indem du Bluetooth als Quelle auswählst, wird automatisch der Kopplungsmodus aktiviert.

Du musst nur zu den Bluetooth-Einstellungen deines Geräts gehen, das Classic H4i/Classic C-D6i in der Liste finden und es zum Koppeln auswählen.

Wenn du das nächste Mal den Bluetooth-Modus aufrufst, versucht das Classic H4i/Classic C-D6i automatisch, sich erneut mit dem zuletzt verbundenen Gerät zu verbinden.

Du bist jetzt über Bluetooth verbunden und kannst deine Musik drahtlos mit dem Classic H4i/Classic C-D6i genießen.

Um ein neues Gerät zu koppeln oder ein Gerät erneut zu koppeln/zu entkoppeln, halte die Taste „**Bluetooth/Pair**“ gedrückt, bis „**Koppeln**“ angezeigt wird.

Wenn derzeit kein Gerät gekoppelt ist, wechselt das Classic H4i/Classic C-D6i automatisch in den Kopplungsmodus.