Wie korrigierst du die angezeigte Uhrzeit, wenn sie um eine Stunde abweicht?

Customer Support - 2026-05-12 - Elan Series - DAB+ Radios

Weicht die Uhrzeit deines Pure-Radios um eine Stunde ab?

Dies hängt oft mit den Sommerzeit-Einstellungen zusammen.

Zweimal im Jahr, am letzten Sonntag im März und am letzten Sonntag im Oktober, wird die Uhrzeit um eine Stunde verschoben – im Frühling wird sie vorgestellt, im Herbst zurückgestellt.

Auch wenn du dein Pure-Radio so eingestellt hast, dass es die Uhrzeit automatisch über DAB, UKW oder das Netzwerk (nur Internetradios) synchronisiert, musst du bei einigen Modellen manuell eingreifen, um die Sommerzeit-Einstellungen auf „EIN“ oder „AUS“ zu stellen.

Öffne die „Systemeinstellungen“ und wähle „Uhrzeit/Datum“

Gehe zu „DST“



Wähle „EIN“, um die Sommerzeit zu aktivieren, oder „AUS“, um sie zu deaktivieren.


Daylight savings
Daylight savings
ON*
OFF