



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic H4 > Wie scannt und wählt man DAB-Sender auf einem Classic H4?

Wie scannt und wählt man DAB-Sender auf einem Classic H4?

Customer Support - 2024-11-07 - Classic H4

Du möchtest nach DAB+ Radiosendern suchen und diese auswählen?

Wenn du Classic H4 zum ersten Mal benutzt, erfolgt der DAB-Scan automatisch. Alle verfügbaren Sender werden gefunden und in der „**Senderliste**“ gespeichert.

Um den DAB-Sender zu wechseln,

1. drehe den „**Select**“-Regler um einen Klick, während du im DAB-Modus bist. Die „**Senderliste**“ wird angezeigt.
2. Du kannst nun durch die verfügbaren Sender blättern, indem du den Drehknopf drehst.
3. Wenn du den gewünschten Sender gefunden hast, drücke den „**Select**“-Regler, um zu diesem Sender zu wechseln.

Für einen neuen Suchlauf betätige im DAB-Modus einfach die „**Home**“-Taste und wähle die Option „**Vollständiger Suchlauf**“.

Dein Radio löscht nun alle gespeicherten DAB-Sender und beginnt automatisch mit dem Suchlauf nach allen verfügbaren Sendern.