



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Wie stellst du die Displayhelligkeit beim Classic C-D4 ein?](#)

Wie stellst du die Displayhelligkeit beim Classic C-D4 ein?

Customer Support - 2026-05-22 - [Classic C-D4](#)

Willst du die Helligkeit des Displays deines Classic C-D4 anpassen?

1. Um die Displayhelligkeit einzustellen, drück einfach die Taste „**Home/Back**“, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Scroll durch die Einstellungsoptionen, bis du „**Displaybeleuchtung**“ findest, und drück dann auf den Drehknopf, um deine Auswahl zu bestätigen.
3. Es werden drei Optionen angezeigt: „**Dimmen nach**“, „**In Betrieb**“ und „**Dimmer-Helligkeit**“.
4. Wähl „**Dimmen nach**“, um die Zeit einzustellen, nach der sich die Displayhelligkeit von „**In Betrieb**“ auf „**Dimmer-Helligkeit**“ ändert.
5. Wähl „**In Betrieb**“, um die Helligkeit beim Einschalten des Radios einzustellen, und „**Dimmer-Helligkeit**“, um die Helligkeit des Displays einzustellen, wenn das Radio in den Dimmer-Modus wechselt. Das heißt, du kannst die Anzeige heller einstellen, wenn du sie aktiv nutzt, oder dunkler (oder sogar ausschalten**). Die Option „**Dimmer-Helligkeit**“ wirkt sich auch auf die Anzeige aus, wenn das Radio im Standby-Modus ist.

Das war's schon! Jetzt kannst du die Displayhelligkeit deines Classic C-D4 ganz einfach an deine Umgebung und deine Vorlieben anpassen.

** Im Standby-Modus nicht verfügbar