Wie kann man die Helligkeit des Displays an einem Classic Stereo einstellen?

Customer Support - 2025-09-29 - Classic Stereo

Du möchtest die Displayhelligkeit auf deinem Classic Stereo anpassen?

1. Um die Helligkeit des Displays einzustellen, drücke die „**Home**“-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wechsle mit dem „**Volume/Select**“-Rad zu „**Systemeinstellungen**“ und drücke das Rad zur Auswahl.
3. Blättere durch die Einstellungsoptionen, bis du „**Displaybeleuchtung**“ findest, und drücke den Regler, um die Einstellungen zu öffnen.

Es werden drei Optionen angezeigt: „**Zeit bis dimmen**“, „**Im Betrieb**“ und „**Dim Level**“.

1. Wähle „**Zeit bis dimmen**“, um die Dauer festzulegen, bis die Display-Helligkeit von „**Im Betrieb**“ auf „**Dim Level**“ wechselt.
2. Wähle „**Im Betrieb**“, um die Helligkeit einzustellen, wenn das Radio eingeschaltet ist, und „**Dim Level**“, um die Helligkeit des Displays einzustellen, wenn das Radio in den Dim-Modus wechselt. Es ist sogar möglich, das Display im Dim-Modus komplett auszuschalten. Du kannst das Display so einstellen, dass es heller ist, wenn du es aktiv benutzt, und dunkel im Dim-Modus.

Und das war's schon! Jetzt kannst du die Display-Helligkeit deines Classic Stereo Radios ganz einfach an deine Umgebung und deine Vorlieben anpassen.