



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Wie verändere ich die EQ-Einstellungen beim Classic Active?](#)

Wie verändere ich die EQ-Einstellungen beim Classic Active?

Customer Support - 2026-03-24 - [Classic Active](#)

Du möchtest die EQ-Einstellungen deines Classic Active ändern?

1. Die verschiedenen EQ-Einstellungen des Classic Active kannst du durch Drücken der entsprechenden Tasten auf deiner Fernbedienung auswählen.
2. Du hast die Wahl zwischen

Dynamic - Tiefer Bass - dynamische Stimmen und Instrumente

Comfort - Angenehmes Hören den ganzen Tag

Neutral - Klang, der dem Originalmaterial so nah wie möglich kommt

1. Wenn du **Custom** wählst, kannst du die EQ-Einstellungen für die tiefen, mittleren und hohen Frequenzen individuell anpassen.

Ein zusätzlicher **Night Mode** reduziert die Dynamik in den Abendstunden.