Wie änderst du die EQ-Einstellungen bei einem Elan Move?

Customer Support - 2026-04-02 - Elan Move

Möchtest du die EQ-Audioeinstellungen deines Elan Move ändern?

1. Um den Equalizer deines Elan Move aufzurufen, drücke zunächst die Taste „**Hauptmenü**“ (Back)
2. Drücke die Taste „**Weiter**“ (**>|**), um zu „**Einstellungen**“ zu gelangen
3. Bestätige durch Drücken der Taste „**Wiedergabe / Auswählen**“ (Select)
4. Wähle mit den Tasten „**Weiter/Zurück**“ (**>| / <|**) die Option „**Equalizer**“ aus und bestätige mit der Taste „**Wiedergabe/Auswahl**“ (Select)
5. Mit den Tasten „**Weiter/Zurück**“ (**>| / <|**) kannst du zwischen „**Musik**“ und „**Voice**“ wählen
6. Bestätige deine Auswahl erneut mit der Taste „**Wiedergabe/Auswahl**“ (Select)