



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Wie verbinde ich ein Bluetooth-Gerät mit einem Classic Active?](#)

## Wie verbinde ich ein Bluetooth-Gerät mit einem Classic Active?

Customer Support - 2026-03-24 - [Classic Active](#)

### Möchtest du dein Smartphone oder ein anderes Bluetooth-Gerät mit deinem Classic Active verbinden?

Wenn du zum ersten Mal in den Bluetooth-Modus wechselst, indem du Bluetooth als Quelle auswählst, wechselt der Classic Active automatisch in den Kopplungsmodus.

Du musst lediglich die Bluetooth-Einstellungen auf deinem Gerät aufrufen, Classic Active in der Liste suchen und es zum Koppeln auswählen.

Wenn du das nächste Mal in den Bluetooth-Modus wechselst, versucht Classic Active automatisch, sich wieder mit dem zuletzt verbundenen Gerät zu verbinden.

Du bist nun über Bluetooth verbunden und kannst deine Musik drahtlos mit dem Classic Active genießen.

Um ein neues Gerät zu koppeln oder wenn du ein Gerät neu koppeln oder die Kopplung aufheben musst, drücke die Taste „**Bluetooth**“ am Classic Active oder auf deiner Fernbedienung, bis „**Pairing**“ angezeigt wird.

Wenn derzeit kein Gerät gekoppelt ist, wechselt der Classic Active automatisch in den Kopplungsmodus.