



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland](#) > [Wie kann ich ein Bluetooth-Gerät mit dem Woodland koppeln?](#)

Wie kann ich ein Bluetooth-Gerät mit dem Woodland koppeln?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland](#)

Du möchtest dein Telefon oder ein anderes Bluetooth-Gerät mit deinem Woodland koppeln?

Wenn du zum ersten Mal in den Bluetooth-Modus wechselst, indem du Bluetooth als Quelle auswählst, wird automatisch der Kopplungsmodus aktiviert.

Alles, was du tun musst, ist zu den Bluetooth-Einstellungen auf deinem Gerät zu gehen, Woodland in der Liste finden, und auswählen, um es zu koppeln. Wenn du das nächste Mal in den Bluetooth-Modus gehst, wird dein Woodland automatisch versuchen, sich mit dem zuletzt verbundenen Gerät zu verbinden.

Du bist jetzt über Bluetooth verbunden und bereit, deine Musik drahtlos mit deinem Woodland zu genießen. Verwende die „**Skip**“ Tasten, um durch die Titel zu springen.

Um ein neues Gerät zu koppeln oder ein Gerät erneut zu koppeln bzw. die Kopplung zu löschen, halte die Taste „**Bluetooth**“ gedrückt, bis „**Pairing**“ angezeigt wird.

Wenn derzeit kein Gerät gekoppelt ist, wechselt der Classic automatisch in den Kopplungsmodus.