



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > Wie kann ich ein Bluetooth-Gerät mit dem Woodland Mini koppeln?

---

## Wie kann ich ein Bluetooth-Gerät mit dem Woodland Mini koppeln?

Customer Support - 2024-10-22 - Woodland Mini

### **Du möchtest dein Telefon oder ein anderes Bluetooth-Gerät mit deinem Woodland Mini koppeln?**

Wenn du zum **ersten Mal** in den Bluetooth-Modus wechselst, indem du Bluetooth als Quelle auswählst, wird **automatisch** der Kopplungsmodus aktiviert.

Alles, was du tun musst, ist zu den Bluetooth-Einstellungen auf deinem Gerät zu gehen, **Woodland Mini** in der Liste finden, und auswählen um es zu koppeln.

Wenn du das nächste Mal in den Bluetooth-Modus gehst, wird dein Woodland Mini automatisch versuchen, sich mit dem zuletzt verbundenen Gerät zu verbinden.

Du bist jetzt über Bluetooth verbunden und bereit, deine Musik drahtlos mit deinem Woodland Mini zu genießen. Verwende die „**Skip Track - / Skip Track +**“, um durch die Titel zu springen.

Um ein neues Gerät zu koppeln oder ein Gerät erneut zu koppeln bzw. die Kopplung zu löschen, halte die Taste „**Bluetooth**“ gedrückt, bis „**Pairing**“ angezeigt wird.

Wenn derzeit kein Gerät gekoppelt ist, wechselt der Woodland Mini automatisch in den Kopplungsmodus.