



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Wie kann man DAB-Sender auf einem Classic Stereo Mini suchen und auswählen?](#)

Wie kann man DAB-Sender auf einem Classic Stereo Mini suchen und auswählen?

Customer Support - 2025-10-09 - [Classic Stereo Mini](#)

Du möchtest DAB+-Radiosender suchen und auf deinem Classic Stereo Mini auswählen?

Wenn du DAB+ zum ersten Mal als Quelle auswählst, startet der Classic Stereo Mini automatisch einen DAB-Suchlauf.

Alle verfügbaren Sender werden gefunden und in der „**Senderliste**“ gespeichert.

So wechselst du den DAB-Sender:

1. Öffne die „**Senderliste**“, indem du die Taste Vor oder Zurück oder die Tasten Auf oder Ab auf der Fernbedienung drückst.
2. Blättere mit dem Drehrad „**Select**“ oder den Tasten Auf oder Ab auf der Fernbedienung durch die „**Senderliste**“.
3. Markiere den Sender, den du hören möchtest, und drück „**Select**“, um ihn aufzurufen.
4. Das Radio stellt sich nach 2 Sekunden automatisch auf den markierten Sender ein, wenn keine Taste gedrückt wird.

Für einen neuen Suchlauf drück einfach im DAB-Modus die Taste „**Home**“ und wähl die Option „**DAB-Scan**“.

Dein Radio löscht dann alle gespeicherten DAB-Sender und beginnt automatisch mit dem Suchlauf nach allen verfügbaren Sendern.