Wie suche und wechsle ich UKW-Sender auf einem Elan Sleep?

Customer Support - 2026-11-05 - Elan Sleep

Möchtest du UKW-Sender auf deinem Elan Sleep speichern und wechseln?

Wenn du zum ersten Mal in den UKW-Modus wechselst, durchsucht dein Radio automatisch alle verfügbaren UKW-Frequenzen und speichert sie in den Favoriten.

Dieser Vorgang kann ein paar Augenblicke dauern, da jeder Sender erkannt wird. Du musst nichts weiter tun.

Um später den UKW-Sender zu wechseln,

1. drücke im UKW-Modus kurz die Taste „**Favourites**“, um die Senderliste zu öffnen.
2. Mit den Richtungstasten (**< oder >**) kannst du nun durch die Liste blättern.
3. Wenn du den gewünschten Sender gefunden hast, drücke „**Select**“, um zu diesem Sender zu wechseln.

Um den Lauftext anzuzeigen, halte die „**Home**“-Taste gedrückt.

Wenn du zweimal kurz auf die „**Home**“-Taste drückst, kehrst du zur Anzeige des Senders zurück.

Dein Elan Sleep verwendet 8-stellige Abkürzungen zur Anzeige des Sendernamens.

Wenn du einen weiteren Sendersuchlauf starten möchtest,

1. drücke im UKW-Modus einfach die Taste „**Home**“, um das Menü „**Settings**“ zu öffnen.
2. Wähle anschließend „**UKW Scan**“ aus.
3. Bestätige die Auswahl mit der Taste „**Select**“.

Dein Radio löscht nun alle gespeicherten UKW-Sender und startet automatisch die Suche nach allen verfügbaren Sendern.

Im Menü kannst du außerdem bei „**UKW Scan Setting**“ auswählen, ob alle oder nur starke Sender gesucht werden sollen. Zusätzlich kannst du unter „**Audio Settings**“ zwischen Stereo und Mono wählen.