



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Aura](#) > [Wie kann ich die verschiedenen Beleuchtungsmodi auswählen?](#)

Wie kann ich die verschiedenen Beleuchtungsmodi auswählen?

Customer Support - 2025-08-07 - [Classic Aura](#)

Du möchtest einen der verschiedenen Beleuchtungsmodi deines Classic Aura auswählen?

Schaffe die richtige Stimmung mit coolen Beleuchtungsmodi, von einem sanften Leuchten bis hin zu dynamischen Effekten wie Aurora, Feuer oder einer zum Beat synchronisierten Disco-Beleuchtung.

Mit den Reglern oben am Lautsprecher kannst du schnell zwischen den Modi wechseln und die Beleuchtung an deine Musik anpassen.

Umgebungslicht - Tippe auf die Taste, um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten. Halte die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Helligkeit auszuwählen.

Farbverläufe - Tippe auf die Taste, um zwischen den verschiedenen Stimmungen zu wechseln. Du kannst zwischen „Sonnenuntergang“, „Blüte“, „Flieder“, „Blatt“ und „Koralle“ wählen.

Dynamische Effekte - Tippe auf die Taste, um zwischen den verschiedenen Effekten zu wechseln. Hier kannst du zwischen „Disco-Beat“ (synchron zur Musik), „Energisches Feuer“, „Aurora Borealis“, „Farbpuls“ und „Ruhiger Ozean“ wählen.