



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [Mein Classic Mini startet im DAB-Modus](#)

Mein Classic Mini startet im DAB-Modus

Customer Support - 2025-06-10 - [Classic Mini](#)

Warum startet mein Classic Mini im DAB-Modus, wenn er im Akkubetrieb verwendet wird?

Wenn du deinen Classic Mini im Akkubetrieb ausschaltest, wird das Gerät komplett ausgeschaltet und die Zeiteinstellungen gehen verloren.

Um diese Daten wiederherzustellen, startet der Classic Mini im DAB-Modus.

Dieses Verhalten ist auf den Betrieb des Classic Mini im Akkubetrieb beschränkt.

Wenn das Gerät an ein Ladegerät angeschlossen ist, startet es mit der zuletzt abgespielten Quelle, da die Zeitdaten im Standby-Modus beibehalten werden.