Einstellung der Anzeige im Standbymodus

Laura - 2021-10-19 - Evoke F3 mit Bluetooth

Bei den Systemeinstellungen kann die Hintergrundbeleuchtung eingestellt werden. Sie können die Hintergrundbeleuchtung entweder so einstellen, dass sie immer eingeschaltet ist, oder so, dass sie nach einem festgelegten Zeitraum dunkler wird.
Die Hintergrundbeleuchtung kann nicht vollständig abgeschaltet werden.