



[FAQs](#) > [General Questions](#) > [ChargePAK](#) > [General Questions](#) > [Stereo-Ausgang funktioniert nicht richtig](#)

Stereo-Ausgang funktioniert nicht richtig

Laura - 2021-10-19 - [General Questions](#)

Der Stereo-Ausgang ist ein variabler Ausgang, der von der Lautstärkeeinstellung des Radios abhängt und kein fixierter Line-Output ist. Es ist möglich, dass die Lautstärke des Radios herunter gedreht wurde während Sie den Stereo-Ausgang benutzt haben. Das kann dann eine geringe oder überhaupt keine Lautstärke zur Folge haben. Wenn die Lautstärke herunter gedreht ist, werden keine Daten an den Ausgang gesendet. Nur wenn die Lautstärke etwa drei viertel aufgedreht ist, kommt es an den Line-Output heran.

Man muss den Stereo-Ausgang wie gewöhnlich verbinden (z.B. mit einem Aux-Eingang), den Lautstärkenregler des Radios etwa drei viertel aufdrehen und das Radio lautlos schalten. Eine andere Möglichkeit ist, einen 3.5mm-Klinkenstecker an den Kopfhörer-Ausgang zu schließen während man den Stereo-Ausgang benutzt, was den Radiolautsprecher automatisch stumm schaltet. Wenn Sie diese Methode anwenden, können Sie den verstellbaren Stereo-Ausgang steuern und sie überträgt zudem ein gutes Signal auf den Aux-Eingang oder den Line-Eingang Ihres Stereogeräts. Obendrein können Sie auf diese Weise die Gesamtlautstärke über Ihr Stereo-System oder über den Lautstärkeregler am Radio steuern.