



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Autoradio](#) > [Highway 300Di](#) > [Der Highway 300Di ist nicht ansprechbar](#)

Der Highway 300Di ist nicht ansprechbar

Laura - 2021-10-19 - [Highway 300Di](#)

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr Highway 300Di nicht mehr reagiert und "eingesperrt" erscheint, können Sie das Produkt jederzeit durch einen erzwungenen Neustart wiederherstellen.

Erzwingen eines Neustarts:

Entfernen Sie Ihr Highway 300Di-Steuermodul aus der Halterung.

Drücken und halten Sie die Preset- und Back-Tasten auf dem Controller - und setzen Sie gleichzeitig den Controller wieder in die Halterung ein.

Lassen Sie die Preset- und Back-Tasten los, wenn das Highway-Logo auf dem Bildschirm des Controllers erscheint.

Der Neustart ist abgeschlossen, und Sie sollten nun die Kontrolle über Ihr Highway 300Di haben.