# Warum schaltet sich meine Controller-Anzeige aus?

Laura - 2021-10-19 - Highway 400/600

Die Controller-Anzeige schaltet sich automatisch aus, um die Batterie zu schonen und sicherzustellen, dass die Benutzer nicht abgelenkt werden. Die Dauer, während der die Controller-Anzeige beleuchtet bleibt, kann in den Benutzereinstellungen konfiguriert werden.

Hinweis: Die Anzeige schaltet sich nach jedem Tastendruck auf den Controller automatisch ein.