Warum schaltet sich mein Empfänger aus?

Laura - 2021-10-19 - Highway 400/600

Für den Einsatz in Fahrzeugen, die nicht über ein Schaltnetzteil verfügen (die Steckdose schaltet sich nie aus), schaltet sich Highway automatisch ab, um sicherzustellen, dass die Fahrzeugbatterie über längere Zeiträume der Nichtbenutzung geschont wird.

Bestimmte Fahrzeugmodelle haben 12V-Steckdosen, die eine konstante Leistung liefern. Andere Modelle verfügen über 12V-Steckdosen, die nur aktiv sind, wenn die Zündschlüssel vorhanden sind. Für Fahrzeuge mit konstanter Leistung ist Highway so ausgelegt, dass es sich automatisch abschaltet, um die Fahrzeugbatterie in Situationen zu schützen, in denen das Fahrzeug über einen längeren Zeitraum unbenutzt bleibt.

Hinweis: Das automatische Standby-Timeout kann in den Einstellungen geändert werden.