

Woodland - Schnelle Hilfe

INSIDE / AQIPA - 2025-01-22 - Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios

Unsere wichtigsten Tipps für die Nutzung deines Woodland

1. **Bevor du das Produkt in Betrieb nimmst**, solltest du immer die Woodland [Kurzanleitung](#) lesen.

Du findest den QSG für den Woodland in unserem [Download Center](#).

1. **Bevor wir beginnen, stellen wir das Offensichtliche fest.**

Bitte vergewissere dich, dass die Antenne vollständig ausgefahren ist und alle Plastikabdeckungen entfernt wurden. Schließe dein Gerät mit einem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) an eine Stromquelle an, um den eingebauten Akku vollständig aufzuladen.

1. **Woodland ein-/ausschalten**

Durch Drücken der Standby On/Off-Taste wird dein Woodland hochgefahren.

Wenn du den Woodland zum ersten Mal benutzt, startet das Gerät automatisch einen DAB-Scan. Alle verfügbaren Sender werden gefunden und in der Senderliste gespeichert, ohne dass du etwas tun musst.

Hier [erfährst du mehr](#).

1. [Scannen und auswählen von DAB+](#) - oder [FM Sendern](#)

Wir haben zwei separate Artikel zu diesen Themen, die du durch Klicken auf die hervorgehobenen Wörter auswählen kannst.

1. **Speichern oder Abrufen eines Senderspeichers**

Mit dem Woodland kannst du bis zu 6 Sender speichern.

Mehr Details dazu findest du [hier](#).

1. Koppeln eines Bluetooth-Geräts

Drücke lange auf die "Bluetooth"-Taste und der Woodland wechselt in den "Pairing"-Modus. Detailliertere Anweisungen, wie du deinen Woodland auf dem zu koppelnden Gerät findest und mehr über das Koppeln mit BT findest du [hier](#).

1. Akku-Laufzeit

Um mehr über die Akkulaufzeit zu erfahren, lese [diesen Artikel](#).