



Evoke Play - Quick Help

INSIDE / AQIPA - 2025-01-22 - Evoke Series - Modern Music Systems

Nuestros Consejos Más Importantes para Utilizar tu Evoke Play

1. Preparación inicial

Antes de comenzar, es esencial realizar los siguientes pasos:

- **Lee el manual del [usuario](#) y la [guía de inicio rápido](#)** de Evoke Play antes de ponerlo en funcionamiento. Ambos documentos están disponibles en nuestro **Centro de Descargas**.
- **Asegúrate de que Evoke Play esté correctamente conectado** a una fuente de alimentación.
- **Verifica que la antena esté completamente extendida** y que se hayan retirado todas las cubiertas de plástico de la unidad.

2. Encendido y apagado de Evoke Play

- **Encendido:** Presiona el botón de **volumen** para encender Evoke Play con la última fuente que escuchaste.
- **Primer encendido:** Cuando lo enciendas por primera vez, se ejecutará un **asistente de [configuración](#)** para ajustar la fecha, la hora y la configuración de red. Después de este proceso, el dispositivo estará listo para usarse en la mayoría de los modos.

3. Escaneo y selección de estaciones [DAB+](#) o [FM](#)

Contamos con dos artículos separados que explican cómo escanear y seleccionar estaciones **DAB+** o **FM**. Haz clic en los enlaces resaltados para acceder a ellos.

4. Guardar o recuperar una preconfiguración

Evoke Play ofrece dos métodos para guardar y recuperar preconfiguraciones:

- **Botones de preconfiguración rápida:** Mantén presionado uno de los botones de preconfiguración hasta que aparezca el mensaje **"Preset stored"**. Esto guardará la estación actual.
- **Agregar a la lista de preconfiguraciones:** Presiona brevemente el botón de

preconfiguración para recuperar una estación guardada previamente.

Consulta más detalles sobre cómo gestionar preconfiguraciones en el artículo correspondiente.

5. Cambiar la fuente

Cambiar la fuente es muy sencillo:

- Presiona el botón "**Fuente**" para abrir la ventana de fuentes disponibles. Para más información sobre las opciones de fuentes, puedes consultar el artículo disponible [aquí](#).
-

6. Emparejar un dispositivo Bluetooth

- Para emparejar Evoke Play con un dispositivo Bluetooth, presiona el botón **BT**. El dispositivo entrará en **modo de emparejamiento**.
 - Si necesitas instrucciones detalladas sobre cómo emparejar Evoke Play con tu dispositivo, consulta el artículo correspondiente [aquí](#).
-

7. Configuración del despertador

Evoke Play tiene **2 despertadores individuales** que puedes configurar.

Hemos preparado un artículo detallado paso a paso para explicarte cómo configurarlos.

Puedes leerlo [aquí](#).

8. Ajuste del brillo de la pantalla en modo de espera y encendido

Evoke Play ofrece varias opciones para ajustar el **brillo de la pantalla** tanto en modo de espera como en modo encendido.

Cada una de estas funciones está descrita en el artículo correspondiente, cuyo enlace está [aquí](#).

9. El ecualizador

Los ajustes del **ecualizador** son accesibles desde el menú principal. Si deseas más información sobre cómo usar el ecualizador, consulta el artículo correspondiente [aquí](#).
