



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Autoradio](#) > [Highway 300Di](#) > [Highway 300Di displays 'No Content Found' when inserting a USB pen drive](#)

Highway 300Di displays 'No Content Found' when inserting a USB pen drive

Laura - 2025-02-04 - [Highway 300Di](#)

Es posible que vea este mensaje si su memoria USB está llena y el dispositivo Highway 300Di no tiene espacio para escribir su tabla de contenidos (archivo de índice).

Debe dejar al menos 10 MB de espacio libre en su memoria USB para que Highway pueda realizar la indexación correctamente.