



[FAQs](#) > [Elan Series - DAB+ Radios](#) > [How can I adjust the display brightness on an Elan One²?](#)

How can I adjust the display brightness on an Elan One²?

Customer Support - 2026-01-29 - [Elan Series - DAB+ Radios](#)

¿Desea ajustar el brillo de la pantalla de su Elan One²?

1. Para ajustar el brillo de la pantalla, abra el menú «**Sistema**», seleccione «**Brillo de pantalla**» y confirme pulsando la rueda «**Volumen/Seleccionar**».
2. El ajuste «**En uso**» puede ajustarse a **alto**, **medio** o **bajo**.

Si la función «**Atenuador nocturno**» está activada, la pantalla permanecerá oscura de 11 p. m. a 5 a. m.