



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Spot](#) > [¿Cómo puedo cambiar la configuración del ecualizador en tu Evoke Spot/Play?](#)

¿Cómo puedo cambiar la configuración del ecualizador en tu Evoke Spot/Play?

Customer Support - 2025-07-18 - [Evoke Spot](#)

¿Desea cambiar los ajustes del ecualizador de audio de su Evoke Spot/Play?

1. Para acceder a los ajustes del ecualizador en el Evoke Spot/Play, abra « **Ajustes del sistema** » y seleccione « **Ecualizador** ».
2. Vaya a « **Mis ajustes de ecualizador** ».
3. Elija « **Graves** » o « **Agudos** » para adaptar el sonido a sus preferencias.