



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Stereo > How to change the source played on my Classic Stereo?

---

## How to change the source played on my Classic Stereo?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Stereo

### ¿Desea cambiar la fuente que se está reproduciendo en su Classic Stereo?

Las fuentes disponibles en el Classic Stereo son DAB+, FM, radio por Internet, podcasts, Spotify, Bluetooth, USB, CD, entrada auxiliar, phono, entrada óptica y reproductor de música (USB).

1. Para seleccionar una fuente de reproducción, simplemente pulse el botón «**Fuente de entrada**» en su Classic Stereo para abrir la ventana de selección.
2. Puede recorrer las fuentes disponibles pulsando repetidamente el botón «**Fuente**» o girando el mando «**Volumen/Selección**».
3. Para confirmar su selección, pulse el mando «**Volumen/Selección**».

La fuente también cambiará automáticamente a la fuente marcada después de 2 segundos si no se pulsa ningún otro botón.

El mando a distancia también ofrece botones de acceso directo a las distintas fuentes disponibles.