

FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Stereo > How to save/recall presets on a Classic Stereo?

How to save/recall presets on a Classic Stereo?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Stereo

¿Desea guardar o recuperar una presintonía en su Classic Stereo?

Con el Classic Stereo, puede guardar hasta 20 presintonías para radio/podcasts por Internet (compartidos), DAB+ y FM.

- Para guardar una emisora en la lista de presintonías, pulse el botón «Presintonía» hasta que se abra la lista «Guardar presintonía».
- Gire el botón «Volume/Select» para seleccionar la posición en la lista (1-20) y pulse el botón «Volume/Select» para confirmar. La emisora reproducida se almacena ahora en la posición de memoria seleccionada.
- Esta operación también puede realizarse con el mando a distancia. También dispone de 4 botones de acceso rápido con los que puede guardar y recuperar directamente las presintonías 1-4.
- Para recuperar una presintonía, pulse brevemente el botón «Preset» (también disponible en el mando a distancia), seleccione la emisora que desea escuchar y confirme pulsando el mando «Volume/Select» (o el botón «Select» del mando a distancia).