



[FAQs](#) > [Elan Series - DAB+ Radios](#) > [How can I save/recall presets on an Elan One²?](#)

How can I save/recall presets on an Elan One²?

Customer Support - 2025-02-04 - [Elan Series - DAB+ Radios](#)

¿Desea guardar o recuperar una presintonía en su Elan One²?

El Elan One² le permite guardar **cinco (5)** presintonías para **DAB+** y **FM** en los botones de acceso directo.

1. Para guardar una emisora en una ubicación de memoria, mantenga pulsado un botón de memoria hasta que aparezca «**Presintonía X guardada**».
2. La emisora que esté escuchando se guardará ahora en la presintonía seleccionada.
3. Repita este proceso para las 5 presintonías disponibles.

Para recuperar una presintonía guardada, pulse brevemente el botón de presintonía correspondiente.