



FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Play > How can I scan and select DAB stations?

How can I scan and select DAB stations?

Customer Support - 2025-01-24 - Evoke Play

¿Le gustaría escanear y seleccionar emisoras de radio DAB+ en su Evoke Spot/Play?

Cuando selecciona DAB como fuente por primera vez, Evoke Spot/Play inicia automáticamente una búsqueda DAB. Todas las emisoras disponibles se encuentran y almacenan en la lista de emisoras.

Para cambiar las emisoras DAB, pulse el botón Inicio/Seleccionar para abrir el menú DAB.

Para abrir la lista de emisoras, pulse de nuevo Inicio/Seleccionar.

Utilice los botones de flecha arriba/abajo para desplazarse por la lista.

Cuando haya encontrado la emisora deseada, pulse Inicio/Seleccionar para sintonizarla.

Cuando la pantalla esté cerrada, también puede utilizar los botones Skip fwd/skip bwd para desplazarse manualmente por la lista de canales.

Para volver a buscar, en modo DAB, solo tiene que pulsar el botón Inicio/Seleccionar y seleccionar la opción Scan.

La radio borrará entonces todas las emisoras DAB almacenadas e iniciará automáticamente la búsqueda de todas las emisoras disponibles.

Para borrar emisoras que ya no están disponibles, utilice la función «Borrar no válidas».