



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Stereo > How to scan and select DAB stations on a Classic Stereo?

---

## How to scan and select DAB stations on a Classic Stereo?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Stereo

### ¿Le gustaría buscar emisoras de radio DAB+ y seleccionarlas en su Classic Stereo?

Cuando selecciona DAB+ como fuente por primera vez, el Classic Stereo inicia automáticamente una búsqueda DAB.

Todas las emisoras disponibles se encuentran y se guardan en la «**Lista de emisoras**».

Para cambiar la emisora DAB

1. Pulse el botón «**Inicio**» para abrir el menú DAB.
2. Pulse el mando «**Volume/Select**» para abrir la «**Lista de emisoras**».
3. Ahora puede desplazarse por las emisoras disponibles girando el dial.
4. Cuando haya encontrado la emisora deseada, pulse el mando «**Volumen/Selección**» para cambiar a esta emisora.

Para **volver a escanear**, sólo tiene que pulsar el botón «**Home**» en modo DAB y seleccionar la opción «**Escaneo completo**».

La radio borrará entonces todas las emisoras DAB almacenadas e iniciará automáticamente la búsqueda de todas las emisoras disponibles.

Utilice la función «**Limpiar emisoras**» para borrar las emisoras que ya no estén disponibles.