



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4](#) > [¿Cómo buscar y seleccionar emisoras DAB en un Classic H4?](#)

## ¿Cómo buscar y seleccionar emisoras DAB en un Classic H4?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic H4](#)

### ¿Le gustaría escanear y seleccionar emisoras de radio DAB+?

Cuando se utiliza el Classic H4 por primera vez, la exploración DAB se inicia automáticamente. Todas las emisoras disponibles se encuentran y almacenan en la lista de emisoras.

Para cambiar las emisoras DAB, gire el botón «**Select**» una vez mientras esté en modo DAB.

Gire el botón «**Seleccionar**» una vez mientras está en modo DAB. Aparecerá la lista de emisoras.

A continuación, puede desplazarse por las emisoras disponibles girando el dial.

Cuando haya encontrado la emisora deseada, pulse el botón Select para cambiar a ella.

Para volver a buscar, en modo DAB, solo tiene que pulsar el botón **Home** y seleccionar la opción «**Búsqueda completa**».

La radio borrará todas las emisoras DAB almacenadas y comenzará a buscar automáticamente todas las emisoras disponibles.