



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H6](#) > [¿Cómo ajustar el brillo de la pantalla de tu Classic H6?](#)

¿Cómo ajustar el brillo de la pantalla de tu Classic H6?

Customer Support - 2025-09-24 - [Classic H6](#)

¿Quieres ajustar el brillo de la pantalla de tu Classic H6?

1. Para ajustar el brillo de la pantalla, pulsa el botón «**Inicio**» para acceder al menú principal.
2. Utiliza la rueda de selección para desplazarte hasta «**Configuración del sistema**» y pulsa la rueda para confirmar.
3. Desplázate por las opciones de configuración hasta encontrar «**Retroiluminación**» y pulsa el dial para confirmar tu selección.
4. Se mostrarán tres opciones: «**Tiempo de espera**», «**Nivel encendido**» y «**Nivel de atenuación**».
5. Selecciona «**Tiempo de espera**» para establecer la duración hasta que el brillo de la pantalla cambie de «**Nivel encendido**» a «**Nivel de atenuación**».
6. Selecciona «**Nivel encendido**» para establecer el brillo cuando se enciende la radio y «**Nivel de atenuación**» para establecer el brillo de la pantalla cuando la radio cambia al modo de atenuación. Esto significa que puedes configurar la pantalla para que sea más brillante cuando la estés utilizando activamente, o más oscura (o incluso apagada). El «**Nivel de atenuación**» también afecta a la pantalla cuando la radio está en modo de espera.

¡Y eso es todo! Ahora puedes ajustar fácilmente el brillo de la pantalla de tu radio Classic H6 para adaptarla a tu entorno y preferencias.