



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [¿Cómo cambiar los ajustes de ecualización en un Classic Active?](#)

¿Cómo cambiar los ajustes de ecualización en un Classic Active?

Customer Support - 2026-03-24 - [Classic Active](#)

¿Quieres cambiar los ajustes de ecualización de audio de tu Classic Active?

1. Puedes seleccionar los diferentes ajustes de ecualización del Classic Active pulsando los botones correspondientes del mando a distancia.
2. Puedes elegir entre

Dynamic - Graves profundos - voces e instrumentos dinámicos

Comfort - Fácil de escuchar durante todo el día

Neutral - Sonido lo más fiel posible al material original

1. Si seleccionas **Custom**, podrás ajustar individualmente los parámetros del ecualizador para las frecuencias graves, medias y agudas.

Además, el modo **Night** reducirá la dinámica durante las horas de la noche.