



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo](#) > [¿Cómo cambiar los ajustes de ecualización en un equipo Classic Stereo?](#)

## ¿Cómo cambiar los ajustes de ecualización en un equipo Classic Stereo?

Customer Support - 2025-09-29 - [Classic Stereo](#)

### ¿Deseas cambiar la configuración de audio del ecualizador de tu Classic Stereo?

1. Para acceder a la configuración del ecualizador en el Classic Stereo, pulsa el botón «**Inicio**» en la unidad principal o en el mando a distancia.
2. Entra en «**Configuración del sistema**» y selecciona «**Ecualizador**».
3. Confirma pulsando el botón giratorio/botón «**Volumen/Seleccionar**».
4. Ahora puedes seleccionar entre Dinámico, Confort, Neutral, Noche, Ecualizador personalizado y la opción de personalizar el sonido mediante la «**Configuración del ecualizador personalizado**».
5. Al acceder a «**Ajuste de ecualizador personalizado**», podrás ajustar manualmente los graves y los agudos, y seleccionar si deseas activar o desactivar el volumen.

También puedes acceder al ecualizador mediante el botón «**EQ**» del mando a distancia.

Al pulsar repetidamente el botón «**EQ**», podrás alternar entre los diferentes modos.