



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [¿Cómo escuchar la radio por Internet y seleccionar emisoras?](#)

## ¿Cómo escuchar la radio por Internet y seleccionar emisoras?

Customer Support - 2026-05-05 - [Classic H4i](#)

### ¿Quieres escuchar la radio por Internet y seleccionar distintas emisoras?

1. Para cambiar al modo de radio por Internet, sólo tienes que pulsar el botón "**Fuente**" de tu Classic H4i/Classic C-D6i para abrir la ventana de selección.
2. Pulsa repetidamente el botón "**Fuente**" o gira la rueda "**Seleccionar**" para recorrer las fuentes disponibles.
3. Para confirmar tu selección, pulsa el botón "**Seleccionar**".
4. Puedes utilizar la opción "**Examinar**" para filtrar las emisoras de radio por Internet según los siguientes criterios.

- **Radio local**
- **Globo más populares**
- **Globo todas**
- **Globo por género**
- **Globo por región**

Utiliza estos filtros para encontrar emisoras por popularidad, género o región.

1. Gira el dial "**Seleccionar**" para desplazarte por las categorías y púlsalo para confirmar.
2. Para volver al menú anterior, pulsa el botón de inicio "**Atrás**".

Otra opción para encontrar canales específicos es la función "**Buscar**"

1. Para iniciar una búsqueda, resalta "**Buscar**" y pulsa la rueda de selección.

2. Selecciona un método de búsqueda para buscar un canal concreto.

- '**Contiene**' - Encuentra emisoras con el texto que has introducido en alguna parte del nombre.
- '**Empieza por**' - Muestra las emisoras que empiezan por lo que has introducido.
- '**Termina con**' - Muestra las emisoras que terminan con lo que has introducido.
- '**Historial de búsqueda**' - Accede a las emisoras buscadas anteriormente.

Cuando encuentres una coincidencia, resalta la emisora deseada y pulsa el botón "**Seleccionar**" para seleccionarla. La radio empezará a emitir.

Para volver a los resultados de la búsqueda, gira el dial de selección. Si no encuentras ninguna coincidencia, pulsa el botón "**Inicio**" (Atrás) para volver a la pantalla de búsqueda.

Puedes utilizar el historial de búsqueda para acceder rápidamente a los canales buscados anteriormente.

Selecciona "**Historial de búsqueda**" para ver las búsquedas anteriores. Marca una búsqueda anterior con la rueda de selección y púlsala para repetir la búsqueda.

### **Historial**

Para encontrar las emisoras reproducidas recientemente, marca "**Historial**" con la rueda selección pulsa para confirmar y mostrar tu historial de escucha.

Ahora puedes navegar por la lista y seleccionar una emisora escuchada anteriormente.