



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Glow](#) > [¿Cómo se empareja un dispositivo Bluetooth con el Woodland Glow?](#)

¿Cómo se empareja un dispositivo Bluetooth con el Woodland Glow?

Customer Support - 2025-07-04 - [Woodland Glow](#)

¿Desea emparejar su teléfono móvil u otro dispositivo Bluetooth con su Woodland Glow?

Cuando cambie al modo Bluetooth **por primera vez** seleccionando Bluetooth como fuente, entrará automáticamente en el modo de emparejamiento.

Todo lo que tiene que hacer es ir a la configuración de Bluetooth de su dispositivo, buscar **Woodland Glow** en la lista y seleccionarlo para emparejarlo.

La próxima vez que entre en el modo Bluetooth, Woodland Glow intentará emparejarse automáticamente con el último dispositivo conectado.

Ahora está conectado a través de Bluetooth y listo para disfrutar de su música de forma inalámbrica con Woodland Glow. Utilice los botones «**Pista siguiente/Pista anterior**» para desplazarse por las pistas.

Para emparejar un nuevo dispositivo o volver a emparejar/desemparejar un dispositivo, mantenga pulsado el botón «**Bluetooth**» durante 2 segundos. Después de soltar el botón Bluetooth, esto se confirma con un tono y el LED de Bluetooth comienza a parpadear.

Si no hay ningún dispositivo emparejado actualmente, el Woodland Glow entra automáticamente en modo de emparejamiento.