



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to pair a Bluetooth device with the Woodland Mini?

How to pair a Bluetooth device with the Woodland Mini?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland Mini

¿Quiere emparejar su teléfono u otro dispositivo Bluetooth con su Woodland Mini?

Cuando cambie al modo Bluetooth por **primera vez** seleccionando Bluetooth como fuente, el modo de emparejamiento se activará **de forma automática**.

Todo lo que tiene que hacer es ir a la configuración de Bluetooth de su dispositivo, buscar **Woodland Mini** en la lista y seleccionarlo para emparejarlo.

La próxima vez que entre en el modo Bluetooth, su Woodland Mini intentará conectarse automáticamente al último dispositivo conectado.

Ahora está conectado a través de Bluetooth y listo para disfrutar de su música de forma inalámbrica con su Woodland Mini. Utilice los botones «**Saltar pista - / Saltar pista +**» para saltar de una pista a otra.

Para emparejar un nuevo dispositivo, o para volver a emparejar o eliminar un emparejamiento de dispositivo, mantenga pulsado el botón «**Bluetooth**» hasta que aparezca «**Emparejando**».

Si no hay ningún dispositivo emparejado actualmente, el Woodland Mini entrará automáticamente en modo de emparejamiento.