



[FAQs](#) > [Moment Series- Sleep Companions](#) > [Moment](#) > [¿Cómo escanear y seleccionar emisoras DAB \[Moment, Moment Charge\]?](#)

¿Cómo escanear y seleccionar emisoras DAB [Moment, Moment Charge]?

INSIDE / AQIPA - 2025-07-04 - [Moment](#)

¿Quiere buscar y seleccionar emisoras de radio DAB+?

Cuando utilice Moment por primera vez, el escaneo DAB se realizará automáticamente. Todas las emisoras disponibles se encontrarán y almacenarán en la «Lista de emisoras».

1. Para cambiar la emisora DAB, pulse el botón «Inicio» de la radio mientras está en modo DAB.
2. Seleccione «Station list» (Lista de emisoras) y pulse el botón «Select» (Seleccionar) para abrirla.
3. Ahora puede desplazarse por las emisoras disponibles girando el botón. Cuando haya encontrado la emisora que desea, pulse el botón «Select» (Seleccionar) para sintonizarla.

Para volver a buscar, simplemente pulse el botón 'Inicio' mientras está en modo DAB, vaya a 'Configuración' y seleccione la opción 'Búsqueda DAB'. Su radio borrará todas las emisoras DAB almacenadas y buscará automáticamente todas las emisoras disponibles.

[Enlace de vídeo](#)