



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Glow](#) > [¿Cómo se utiliza la entrada auxiliar en un Woodland Glow?](#)

¿Cómo se utiliza la entrada auxiliar en un Woodland Glow?

Customer Support - 2025-07-04 - [Woodland Glow](#)

¿Desea conectar un dispositivo que no sea Bluetooth a su Woodland Glow?

Su Woodland Glow también ofrece la opción de conectar un dispositivo que no sea Bluetooth a su Woodland Glow.

1. Para ello, abra la tapa de goma de la parte posterior del dispositivo para revelar los puertos USB.
2. La entrada AUX se encuentra encima del puerto de carga USB-C y proporciona una conexión de conector estéreo de 3,5 mm.
3. El Woodland Glow cambiará a AUX IN en cuanto se inserte un enchufe en este puerto.