



[FAQs](#) > [More products](#) > [Evoke F3 con Bluetooth](#) > [Ajuste de la pantalla de espera - solo Evoke F3](#)

Ajuste de la pantalla de espera - solo Evoke F3

Laura - 2021-10-19 - [Evoke F3 con Bluetooth](#)

En la configuración del sistema es posible ajustar la luz de fondo. Puede configurar la luz de fondo para que permanezca siempre encendida o, después de un tiempo determinado, hacer que se atenúe.

La luz de fondo no se puede apagar completamente.