



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Autoradio](#) > [Highway 400/600](#) > [¿Por qué se apaga mi receptor?](#)

¿Por qué se apaga mi receptor?

Laura - 2021-10-19 - [Highway 400/600](#)

Para el uso en vehículos que no tienen una fuente de alimentación conmutada (la toma de corriente nunca se apaga) Highway se apagará automáticamente para asegurar que la batería del vehículo se ahorre durante largos períodos de no uso.

Ciertos modelos de vehículos tienen tomas de corriente de 12V que proporcionan una alimentación constante. Otros modelos tienen enchufes de 12 V que sólo se activan cuando están presentes las llaves de encendido. En los vehículos con alimentación constante, Highway está diseñado para apagarse automáticamente para proteger la batería del vehículo en situaciones en las que éste no se utilice durante un período de tiempo prolongado.

Nota: El tiempo de espera automático puede cambiarse en los ajustes.