



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Bloom](#) > [¿Cómo se enciende y se apaga el Bloom?](#)

¿Cómo se enciende y se apaga el Bloom?

Customer Support - 2026-08-28 - [Bloom](#)

¿Le gustaría saber cómo encender y apagar su Bloom?

1. Mantenga pulsado el control de **volumen** (botón de encendido/apagado) durante 2 segundos para encender su Bloom.
2. Cuando utilice su Bloom por primera vez, gire el control para seleccionar el idioma. Confirme su selección pulsando el control.
3. A continuación, el dispositivo realizará automáticamente una búsqueda de emisoras DAB. Se detectarán todas las emisoras disponibles y se guardarán en la «Lista de emisoras» sin que tenga que hacer nada.
4. Para apagar el Bloom, mantenga pulsado el dial de «Volumen» hasta que el dispositivo se apague.

La pantalla de espera solo está disponible cuando el dispositivo está conectado a una fuente de alimentación externa.

