



FAQs > Información general > ¿Se eliminarán las alarmas, presintonías u otras configuraciones guardadas si mi radio se desconecta de la red eléctrica?

---

## ¿Se eliminarán las alarmas, presintonías u otras configuraciones guardadas si mi radio se desconecta de la red eléctrica?

Laura - 2022-12-16 - Información general

No, no lo harán. Todas las radios Pure almacenan ajustes como las horas de alarma y las emisoras presintonizadas de forma indefinida porque la radio escribe estos detalles en un chip EPROM que no necesita alimentación ni pilas para almacenarlos.

Tienes que enchufar la radio a la red eléctrica si quieres activar los temporizadores o las alarmas. Nuestras alarmas no se activarán si su radio funciona con pilas/ChargePAK. \*

\* A excepción de Evoke 3, Move 400D, Evoke D4 y Evoke D6