



[FAQs](#) > [ChargePAK](#) > [Questions générales](#) > [Memoria SD/ USB Grabación/ Reproducción/ EPG](#) > [Problèmes d'enregistrement sur la carte SD?](#)

## Problèmes d'enregistrement sur la carte SD?

Laura - 2021-10-19 - [Memoria SD/ USB Grabación/ Reproducción/ EPG](#)

### **Je ne peux pas enregistrer sur ma carte SD. Pourquoi pas?**

Nos produits prennent en charge l'enregistrement sur des cartes SD - jusqu'à 2GB en taille. Assurez-vous que toute carte que vous utilisez est une carte standard SD et non un «Micro SD 'ou d'une carte« SDHC ». Essayez de coller aux cartes SD standard trop - pas les cartes d'écriture à haute vitesse.

Essayez de formater votre carte SD (Secure Digital), surtout si elle n'a pas été utilisée dans votre radio avant. Votre radio prend en charge la structure de fichiers '**FAT16**', et les cartes SD étant utilisé dans votre radio doit être formatée à la structure de fichier '**FAT16**'. Pour être sûr que vous utilisez la structure de fichier correct, utilisez la fonction '**Format**' dans votre radio pour vous assurer que votre carte SD est correctement formaté en FAT16.

Si vous ne pouvez pas formater la carte, puis assurez-vous qu'il ne soit pas bloqué par vérifier que le commutateur de protection sur le côté de la carte est pas réglé sur «On».

Vous ne pouvez enregistrer les émissions DAB à une carte SD dans votre radio. Les flux FM, CD et «AUX IN ne peuvent pas être enregistrées.