



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Internet Radios](#) > [Evoke Spot / Play / Home](#) > [Evoke Home - Affichage du nom du fichier en mode CD](#)

## Evoke Home - Affichage du nom du fichier en mode CD

Customer Support - 2025-02-04 - [Evoke Spot / Play / Home](#)

### Informations supplémentaires sur le guide d'utilisation

Comme indiqué dans le manuel d'utilisation, votre Evoke Home affiche également le nom du fichier, si celui-ci est disponible.

Ceci est limité aux métadonnées ID3 des pistes MP3 et WMA enregistrées sur un CD et n'inclut pas les informations de texte CD utilisées sur certains CD audio produits commercialement.

Si vous appuyez longuement sur le bouton Info pendant la lecture d'un CD, vous pouvez basculer entre les informations suivantes.

1. nom de fichier
2. album
3. artiste
4. nom de la piste
5. date

- Tags
- [CD Text](#)
- [Evoke Home](#)
- [File Name](#)
- [Titel](#)
- [Title](#)